


Final Goal

●使用相機拍攝三維空間中已知座標的三點,測量裝置所在

位置的3D座標




Baseline Goal

- 將問題簡化,限制已知三點與相機間只有遠近變化
- 求出相機與三點共平面(紙張)的拍攝距離S

Baseline Input


- 遠、中、近三張影像(4000 x 3000 pixels)
 - Long_Range_Cam_5_mm.jpg
 - Mid_range_Cam_5_mm.jpg
 - Short_Range_Cam_5_mm.jpg
- ■影像中ABC三點實際座標
 - A (0, 0, 0)
 - B (27.5cm, 5.8cm, 0)
 - C (21cm, -8.3cm, 0)
- ■相機參數
 - 焦距: 4.73mm
 - Sensor size : 6.4mm x 4.8mm



相機成像原理

- 焦距f: 4.73mm
- h:實際紙上座標距離
- h':影像中長度(單位為pixel→轉為mm)
 - 由於Sensor大小是6.4mm x 4.8mm,
 照出來解析度是4000 x 3000,因此每
 pixel間距為 1.6 μm
- S:題目所求的Output
- S': 只知道成像在 f~2f 間,但根據式(1) S通常遠大於f,S'即接近f (4.73mm)


$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$$
 (1)



相機成像原理


More accurate S': 先假設S'₀=4.73mm
 以h:h'比例算出S₀,再將S₀代回式(1),
 求出S'₁。以新的S'₁算出S₁.....經過數次
 後答案收斂。

$$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$$
 (1)



Church's Algorithm

- 成像原理只能求出相機3D座標的z值
- 最終想要利用Church's Algorithm完整解出相機(O點)座標(x, y, z)
- 下式中的Oa、Ob、Oc可使用S'、與影像中心的pixel間距和畢氏定理計算



Scoring

Baseline (around B+)	求出遠、中、近三張的拍攝距離S (相機3D座標的z值)
Hidden Test Data (around A-)	同Baseline,但Input改為其他距離拍的照片
Full solution (around A) A+ if successfully done	使用Church's Algorithm,求出以A為原點(0,0,0)時,完整相機3D座標(x, y, z)相較於Baseline,相機可任意平移、旋轉Church's Algorithm
Bonus (around A+)	使用手機鏡頭或電腦Webcam,做出能夠Real time輸出相機3D座標的app 需自行查出使用鏡頭的焦距和Sensor大小,或自行校正(在已知距離拍攝已知長度物體, 反推 f , S' , pixel間距等參數)

- 不限語言、工具
 - OpenCV、Unity3D都可以
- For real time app,你可以自訂座標,自行影印,製作ABC三點的Marker,供自己測試和demo

繳交方式

- 拍攝Demo影片(編譯/執行程式到輸出結果的畫面錄影),上傳影片連結 YouTube / Google drive / Dropbox ... 至NTU COOL
 - 或是4/30當日來到教室現場Demo (若學校未公布44人的課程須停止實體上課)

■ 最後繳交程式碼package至NTU COOL,附上readme說明如何編譯執行

■ 有相關問題請Email: yclai@cmlab.csie.ntu.edu.tw